

L'idée est de tester le matériel installé du cylindre non fonctionnel sur celui fonctionnel afin de déterminer quel élément est hors service.  
 Donc à une étape donnée le cylindre fonctionnel passera obligatoirement de l'état fonctionnel à non fonctionnel.

**Cylindre Vertical sans allumage**

	Capteur	Module	Bobine	Cable HT	Bougie
<b>Vertical HS</b>	V	V	V	V	V
<b>Horizontal OK</b>	H	H	H	H	V
	H	H	H	V	V
	H	H	V	V	V
	H	V	V	V	V

**Cylindre Horizontal sans allumage**

	Capteur	Module	Bobine	Cable HT	Bougie
<b>Horizontal HS</b>	H	H	H	H	H
<b>Vertical OK</b>	V	V	V	V	H
	V	V	V	H	H
	V	V	H	H	H
	V	H	H	H	H